

ACP-Programmieranwendung

Allgemeines Benutzerhandbuch

Erstellen und verwalten Sie mit der ACP-Programmieranwendung Menüelementinformationen auf Ihrem Computer.



Informationen zu den Touchscreen-Modellen finden Sie in einem separaten Benutzerhandbuch, abrufbar unter acpsolutions.com/oven-programming/.



Herunterladen und Installation:

1. Öffnen Sie einen Internet-Browser und navigieren Sie zu acpsolutions.com/oven-programming/.
2. Wählen Sie den entsprechenden Download für die ACP-Programmieranwendung aus. (*Windows Download* oder *Mac OS Download*) Ihr Download beginnt.
3. Öffnen und installieren Sie die heruntergeladene ACP-Programmieranwendung:
 - **Windows:**
 - i. Suchen Sie die heruntergeladene Datei.
 - ii. Klicken Sie auf die extrahierte Datei, um sie auszuführen.
 - iii. Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der Anwendung im Verzeichnis C:\Programme
 - **Mac OS:**
 - i. Suchen Sie die heruntergeladene Datei.
 - ii. Legen Sie die Datei, per Drag and Drop in Ihrem Ordner „Programme“ ab
 - iii. Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der Anwendung



Erste Schritte:

1. Starten Sie die Anwendung
 - **Windows:** Öffnen Sie die „ACP-Fernprogrammierschnittstelle“ im Ordner Programme oder über die Verknüpfung im Startmenü: „ACP>ACP Remote Programming Interface“
 - **Mac OS:** Öffnen Sie die Datei „ACP_Application.app“
2. Erstellen Sie ein neues Menü (a) oder öffnen Sie ein vorhandenes Menü (b):
 - a. **Neues Menü erstellen:**
 - i. Klicken Sie auf „Datei“, dann auf „Neu“.
 - ii. Wählen Sie das entsprechende Modell
 - b. **Vorhandenes Menü öffnen:**
 - i. Wählen Sie „Datei“, dann „Öffnen“.
 - ii. Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Menü-Datei ** und öffnen Sie die Datei



Die ACP-Programmieranwendungsversionen sind vorbehalten.

Verwenden Sie stets die aktuellsten Versionen, um das bestmögliche Benutzererlebnis zu garantieren.


Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum Download finden Sie unter acpsolutions.com/oven-programming/.

** Das Dateiformat für Touchscreen-Modelle ist .xml oder .mxp
Das Dateiformat für LCD HDC / MDC / DEC Modelle ist .xml
für alle anderen Modelle ist es .acp.

Benutzeroptionen anpassen:


- Über das Dropdown-Menü oben rechts können Sie die Sprache ändern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte *Benutzeroptionen*, um eine Vielzahl von anpassbaren Einstellungen anzuzeigen.

Hinweis: Je nach Modell sind andere Benutzeroptionen verfügbar



Ein neues Rezept erstellen/bearbeiten:

- Wählen Sie die Registerkarte *Menü* aus.
- Klicken Sie auf das Menüelement, das Sie erstellen bzw. bearbeiten möchten.
- Passen Sie die Temperatur, Uhrzeit etc. über die Symbole und Menüs an*
*Wählen Sie im Menü „Temperatur“ die Option „Nicht vorheizen“, um nur mit der Mikrowelle zu kochen. (Nur für ACE, JET, AXP, MXP, ARX oder MRX)



Menüinformationen speichern

- Ein Menü speichern:
 - Um das Menü als *neue Menüdatei* zu speichern, wählen Sie „Datei“ und anschließend „Speichern unter“ aus, oder
 - Um die Änderungen an einer *vorhandenen Menüdatei* zu speichern, wählen Sie „Datei“ und anschließend „Speichern“ aus.
- Navigieren Sie zum USB-Stick.
- Geben Sie einen Dateinamen* für das neue Menü ein. Klicken Sie auf „Speichern“.

Hinweis:

- Bei den Touchscreen-Modellen gibt es keine Beschränkungen für Dateinamen.
- Bei LCD HD-Displayöfen gibt es keine Beschränkungen für Dateinamen. Dateien werden im XML-Format gespeichert.
- Für LCD HD-Anzeige HDC, MDC und DEC; und ältere LED-Anzeigeöfen: Der Ofen lädt die erste Rezeptdatei auf das USB-Flash-Laufwerk. Es wird empfohlen, für diese Öfen nur 1 Rezeptdatei auf einem USB-Stick zu speichern.
- *Bei allen anderen Modellen müssen die Dateien mit „ACP“ gekennzeichnet werden und können nur über USB.2 übertragen werden.

Spezifische Anweisungen, wie Sie Dateien in Ihren Ofen hochladen, finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Modells. Die Bedienungsanleitungen können online unter acpsolutions.com/product-literature/ abgerufen werden

